

## **1<sup>er</sup> ETAGE – SERRURE CONNECTEE PORTE D'ENTREE**

- L'ensemble est composé d'un clavier extérieur placé du côté droit de la porte et d'une serrure électrique fixée à la serrure côté intérieur de la porte.



- Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez la possibilité :
  - o D'utiliser une clé classique pour déverrouiller ou verrouiller la porte.
  - o Pour déverrouiller avec le clavier : introduire votre code à 6 chiffres communiqué via l'application (chaque chiffre s'accompagne d'un petit bip) et de taper ensuite sur la touche « ✓ » en bas à droite du clavier... Après 1 à 2 secondes et si votre code est correct, vous allez entendre un bruit de moteur électrique suivi d'un bip, la porte est déverrouillée. Si vous entendez deux bips, c'est que votre code est erroné... Merci de réintroduire votre code à 6 chiffres communiqué via l'application.
  - o Pour verrouiller avec le clavier : fermer correctement la porte, relever la clenche de la porte à la verticale et ensuite taper sur la touche en bas à gauche du clavier (celle en forme de cadenas fermé). Pas besoin de code. Vous allez entendre un bruit de moteur électrique suivi d'un bip, la porte est verrouillée. Si vous entendez deux bips, c'est que le moteur ne peut tourner (porte ouverte ou pêne bloqué) ou que le système n'a pas détecté que la porte est bien fermée... dans ce cas ouvrir la porte, et la refermer lentement. Recommencez l'opération sans oublier de relever la clenche.
- Lorsque vous êtes à l'intérieur, vous avez la possibilité :
  - o De verrouiller ou de déverrouiller la porte, en tournant le gros bouton de la serrure dans le sens horlogique ou anti-horlogique. N'oubliez pas que pour verrouiller, il faut préalablement relever la clenche à la verticale.
  - o D'appuyer au centre du gros bouton pour déverrouiller la porte avec le moteur électrique.